



- UWAGI:
1. W pomieszczeniu pomp stosować zawory wg. opisu
  2. Stosować połączenia kohnierzowe
  3. Stosować manometry glicerynowe
  4. Stosować zabezpieczenie pomp tzw. suchobiegi
- K - zawór kłapowy**  
**Z - zawór zasuwany**